

MAHLE



CONNEX 2 MDT800

Guía de inicio rápido



BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

Componentes principales

1 Conector USB 2.0

2 Conector de audio combinado

3 Lector de tarjetas microSD

4 USB 3.2 Gen 1 Type-C

5 Asacá

6 Objetivo de la cámara

7 Micrófono

8 Sensor de luz

9 Aumentar brillo

10 Reducir brillo

11 Subir volumen

12 Bajar volumen

13 Botón de encendido

14 Altavoz

15 Indicadores

16 Pantalla táctil





17 Conector de alimentación

18 Bloqueo Kensington

19 Batería


20 Lápiz

21 Conector de acoplamiento




INSTALAR LA BATERÍA

1. Instalar las baterías




2. Desplace el seguro de la batería hacia la posición de bloqueo



CARGAR LA BATERÍA

1. Conecte el adaptador de CA para cargar la batería




Utilice únicamente el cargador proporcionado por el fabricante.




No cargue, descargue o coloque la batería en lugares donde la temperatura sea elevada

ARRANQUE INICIAL

1. Presione el botón de encendido durante al menos 3 segundos



2. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla



Consulte el manual de
CONNEX 2 MDT800
para conocer el uso real
del dispositivo.



Esta tarjeta es una “Guía Rápida” y no esta pensada para sustituir un manual de instrucciones. Para información adicional, Declaración de Cumplimiento UE o instrucciones más detalladas, consulte el manual de usuario utilizando el código QR mostrado.





www.brainbee.mahle.com
www.mpulse.mahle.com

Esta Guía Rápida está disponible
en idiomas adicionales: escanee
el Código QR para descargarlos

