

# MAHLE



Connex Plus  
Guía rápida


### 1. Seleccione el idioma



### 2. Seleccione el país de uso



### 3. Seleccione la distribución del teclado




### 4. Conecte el instrumento a la red WiFi, introduciendo la clave




Si existe una red Connex Link, seleccione **“No tengo conexión a internet”** y proceda con la inicialización del sistema. Tras el procedimiento de inicialización, el instrumento conectará automáticamente con la red Connex Link.


### 5. Acepte el acuerdo de licencia de Windows



### 6. Siga el procedimiento de preparación/configuración de PC automático




### 7. Seleccione marca e introduzca clave. Se instalarán las apps personalizadas.



8. Reinicie el sistema. Seleccione Cuenta de usuario e introduzca la clave del usuario



9. Se muestra la pantalla de bienvenida



Si es necesario, la **clave de administrador** puede obtenerse enviando una petición a: **plus.assistance@mahle.com**



Consulte el manual de Connex para el uso real del instrumento.

Esta tarjeta es una “Guía Rápida” y no esta pensada para sustituir un manual de instrucciones.

Para información adicional o instrucciones más detalladas, consulte el manual de usuario utilizando el código QR mostrado.



[www.servicesolutions.mahle.com](http://www.servicesolutions.mahle.com)  
[www.brainbee.mahle.com](http://www.brainbee.mahle.com)

La Guía Rápida está disponible en idiomas adicionales: escanee el Código QR

