

MAHLE



CONNEX 2 MDT800 Guide Rapide



BrainBee®
WORKSHOP SOLUTIONS

Composants principaux

1. Connecteur USB 2.0

2. Connecteur audio combo

3. Lecteur de cartes microSD

4. USB 3.2 Gen 1 Type-C

5. Poignée

6. Objectif de la caméra

7. Micro

8. Capteur de lumière

9. Luminosité +

10. Luminosité –

11. Volume +

12. Volume –

13. Bouton d'alimentation

14. Haut-parleur

15. Indicateurs

16. Écran tactile





17. Connecteur d'alimentation

18. Verrouillage Kensington

19. Bloc batterie


20. Stylet

21. Connecteur de station
d'accueil




INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Installation des batteries




2. Faites coulisser le loquet de la batterie en position verrouillée



CHARGE DE LA BATTERIE

1. Connectez l'adaptateur CA pour recharger la batterie




Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant




Ne chargez/déchargez pas et ne placez pas la batterie dans des lieux où la température est élevée

MISE EN ROUTE

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes



2. Suivez les instructions à l'écran



Consultez le mode d'emploi de CONNEX 2 MDT800 pour en savoir plus sur l'utilisation pratique de l'instrument.



Cette carte est un « Guide Rapide »
et n'est pas destinée à se
substituer à un mode d'emploi.
Pour plus d'informations,
Déclaration de Conformité CE ou
des instructions plus détaillées,
veuillez vous référer au mode
d'emploi en utilisant le code QR.





www.brainbee.mahle.com
www.mpulse.mahle.com

Ce guide rapide est disponible dans d'autres langues :
scannez le code QR

